

不需要开电脑热点。电脑本身连着 WiFi，说明密码已经保存在系统里，你把它「读出来」告诉手机就行。

Windows 自带这个功能，主要有两种方法：

方法一：生成二维码（最方便，手机一扫就连）

适用于 **Windows 10/11**：

1. 点击任务栏右下角的 **WiFi** 图标
2. 点击已连接的 WiFi 名称下方的「属性」或「i」图标
3. 找到「共享」或「生成二维码」按钮（Win11 通常在「硬件属性」里）
4. 电脑会显示一个二维码
5. 手机打开相机或微信扫一扫，自动弹出连接提示，点连接即可

注意：这个方法只分享当前连接的 **WiFi**，不会把电脑变成热点，手机是直接连原路由器。方法

二：命令行查看明文密码（所有版本通用）

如果系统没显示二维码选项，可以用命令行把密码「读」出来：

1. 按 Win + R，输入 cmd，回车
2. 输入以下命令查看所有保存过的 WiFi 名称：

```
1. netsh wlan show profiles
```

2. 找到你要查的那个 WiFi 名称（比如叫 ChinaNet-5G），再输入：
plain

```
netsh wlan show profile name="ChinaNet-5G" key=clear
```

3. 在输出结果里找到「关键内容」（Key Content）那一行，后面就是明文密码
手动输入到手机上连接

XP 本身没有官方命令行可以导出 WiFi 密码，但还有两条路可走：

方法一：用 **WirelessKeyView**（最靠谱，绿色免安装）

这是 NirSoft 出品的专门工具，支持 XP，能直接读取系统里保存的所有 WiFi 密码：

1. 在另一台能上网的电脑上下载 **WirelessKeyView**（绿色软件，几百 KB）
2. 拷贝到这台 XP 电脑上运行

3. 列表会直接显示所有保存过的 WiFi 名称和明文密码（Network Key 列）

4. 找到对应条目，把密码抄给手机

这个工具在 XP 上读取的就是注册表

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WZCSVC\Parameters\Interfaces\ 里的加密密钥并解密显示。

方法二：直接登录路由器查看

如果电脑能正常上网，说明路由器就在局域网里：

1. 打开浏览器，输入路由器管理地址（通常是 192.168.1.1 或 192.168.0.1，具体看路由器背面）
2. 登录管理员账号（默认账号密码也在路由器背面，如果被改过但不知道，只能重置路由器）
3. 进入 **无线设置** → **无线安全设置**，里面会直接显示 WiFi 密码（或叫 PSK 密码、共享密钥）
- 4.